


SR 570

SV

Reservdelar / Tillbehör



Nr.	Benämning	Best. nr.
1.	Andnings slang	R06-0635
2.	Packning till slang	R01-3011
3.	Utandningsmembran	R06-0614
4.	Huvudställning	R06-0601
5.	Tätning huvudställning	R06-0610
6.	Svettband	R06-0602
7.	Ansiktstätning	R06-0603
8.	Siktskivesats PC	R06-0616
9.	Skyddsfolie 10-pack	T06-0601
	Skyddsfolie 100-pack	T06-0608
10.	Skyddsfolieclips	T06-0607
11.	Bump cap	T06-0602
12.	Dok <i>Notera! T06-0602 krävs</i>	T06-0603
13.	Täcklock med gänga och ratt	T06-0640
13a	Ratt kpl	R06-0821
14.	Visir 2/3 EN 5	T06-0605
	Visir 2/3 EN 3	T06-0609
	<i>Notera! T06-0640 krävs</i>	
15.	Rengöringsservett. 50/ask	H09-0401
16.	Slangskydd PE	T06-0121
17.	Tyvekhuva SR 586	T06-0806