



SR 570

SV

Reservdelar / Tillbehör



Nr.	Benämning	Best. nr.
1.	Andnings slang	R06-0635
2.	Packning till slang	R01-3011
3.	Utandningsmembran	R06-0614
4.	Huvudställning	R06-0601
5.	Tätning huvudställning	R06-0610
6.	Svettband	R06-0602
7.	Ansiktstätning Ansiktstätning, flamskyddat	R06-0603 T06-0611
8.	Siktskivesats PC Siktskivesats TAC	R06-0616 T06-0612
9.	Skyddsfolie 10-pack Skyddsfolie 100-pack	T06-0601 T06-0608
10.	Skyddsfolieclips	T06-0607
11.	Bump cap	T06-0602
12.	Dok Dok, flamskyddat <i>Notera! T06-0602 krävs</i>	T06-0603 T06-0610
13.	Täcklock med gänga och ratt	T06-0640
13a	Ratt kpl	R06-0821
14.	Visir 2/3 EN 5 Visir 2/3 EN 3 <i>Notera! T06-0640 krävs</i>	T06-0605 T06-0609
15.	Rengöringsservett. 50/ask	H09-0401
16.	Slangskydd PE Slangskydd, SR 59021	T06-0121 T06-4016
17.	Tyvekhuva SR 586	T06-0806
18.	Komfortkit	T06-0606
19.	Mic kabel elektret	T09-0001