

Sköt om din mask!

1. Daglig rengöring av masken med rengöringsservett SR 5226 (bakteriedödande) eller diskmedel och vatten, inuti och utanpå.
2. In- och 3. utandningsmembran: Kontrollera och rengör membranen, se till att inget skräp fastnat. Vid behov – byt ut. Kontrollera att utandningsventilerna är oskadade och rena.
4. Borsta av, eller tvätta bandstället och kontrollera elasticiteten. Byt ut vid behov.



Täthetstest:

Kontrollera före användning att masken är tät med hjälp av testrondell SR 322 som medföljer masken. Montera ett filter och lägg testrondellen i förfilterhållaren. Kläm fast förfilterhållaren mot filtret. Sätt masken mot ansiktet och tag ett djupt andetag.

Om masken sitter kvar mot ansiktet är masken tät. Ta då bort testrondellen och lägg i ett förfilter och masken är klar att användas.



Tänk på:

- Byt förfilter ofta, det förlänger livslängden på huvudfiltret.
- Se till att bandstället fortfarande är elastiskt och även rengjort. Vid behov byts det ut.
- Förvara alltid din mask i ren förslutningsbar låda, väska el. dyl. extra viktigt vid förvaring av gasfilter som annars fortsätter att ta upp gaser även efter användning.
- Ta aldrig av masken i förorenad luft.
- Ta alltid på masken innan du går in i det förorenade utrymmet.
- Använd aldrig lösningsmedel vid rengöring.