

# SR 900

Halvmask



## Allmän information

Bruksanvisningen för SR 900 skall läsas innan användning.

Tillsammans med filter ur Sundströms filtersortiment godkänd enligt EN 140:1998. Tre storlekar S, M & L.

Halvmask är tillsammans med SR 307 och SR 358, SR 359 eller SR 360 godkänd enligt EN 14594:2005, 3A.

Tillsammans med batteridrivnen fläkt SR 500 eller SR 700 godkänd enligt EN 12942:1998.

Tillsammans med Filterhållare SR 905 godkänd enligt EN 12083.

Vid val av utrustning tillsammans med SR 100 skall bland annat följande faktorer beaktas:

- Typer av föroreningar
- Koncentrationer
- Arbetsbelastning
- Skyddsbehov vid sidan av andningsskydd

Riskanalysen bör utföras av person med lämplig utbildning och med erfarenhet inom området.

## Uppackning av SR 900



### Packlista:

- Halvmask
- Förfilter
- Förfilterhållare
- Rengöringsservett
- ID-Etikett
- Bruksanvisning
- Förvaringspåse

## 1. Filter



**1.1** Kontrollera att du valt rätt filter och att lagringstiden inte överskridits. Denna anges på filterbanderollen och gäller filter i oöppnad förpackning.



**1.2** Under arbeten där det förekommer både partiklar och gaser/ångor, t ex vid sprutmålning, ska gasfiltret kombineras med ett partikelfilter.



**1.3** Placera partikelfiltret ovanpå gasfiltret och grip med båda händerna om dem. Tryck så hårt som krävs med fingrarna placerade runt filtens ytterkanter till dess ett klickljud markerar att de är sammanfogade.



**1.4** Separera filter. Placera ett mynt mellan partikelfiltrets nedre kant och klacken på gasfiltret. Tryck och vrid med myntet till dess filtren delar på sig.

## 1. Filter



**1.5** Montera filtret i masken med pilarna på filtret pekande mot masken.

Kontrollera att filterhållarens krage sluter tätt om filtret hela vägen runt och att filtret bottnat i filterhållaren



**1.6** Montera ett förfilter i förfilterhållaren.



**1.7** Tryck fast förfilterhållaren på filtret.

## 2. Påtagning



**2.1** Ta av eventuella glasögon, skyddshuvor och hörselkåpor.

Ta på masken.



**2.2** Kontrollera att bandet är inte vridet.

Reglera bandlängden.



**2.3** Rätta till masken mot ansiktet så att den sitter bra.

Utför täthetskontrollen.

## 3. Justering av bandstället



**3.1** Sträck dig efter resårens fria ände bakom nacken.



**3.3** Reglera band längden så att masken sitter stadigt och bekvämt.



**3.2** Dra i änden så att spännet öppnas.



**3.4** Rätta till masken mot ansiktet så att du får en god tillpassning.

## 4. Täthetskontroll



4.1 Ta på masken.

*Felsökning vid läckage:*

- *kontrollera utandningsmembranen, ventilsäten och packning,*
- *justera remmarna på bandstället*
- *byt till en annan maskstorlek.*

*Använd inte utrustningen om täthetskontrollen misslyckas.*

*Notera att skägg, ärr och andra fysiska egenskaper kan göra det omöjligt att få masken tät.*



4.2 Placera handflatan över hålet på förfilterhållaren så att det blir tätt.

Ta ett djupt andetag och håll andan i ca 10 sekunder. Om masken är tät trycks den mot ansiktet.



## 5. Byte av utandningsmembran



**5.1** Snäpp av locken från ventilsåtet.



**5.3** Sätt de nya membranen på tapparna. Kontrollera noga att membranerna ligger an mot ventilsåtet runt om.



**5.2** Lyft av membranerna.



**5.4** Sätt tillbaka ventillocken. Ett klickande ljud hörs när de är på plats.

## 6. Byte av inandningsmembran



6.1 Dra loss membranet.



6.2 Kontrollera det nya membranet och tryck dit det på sin plats.

## 7. Byte av bandställ



7.1 Lossa bandstället genom att trycka bandhållarna i riktning mot filterfåtningen.



7.2 Kontrollera att det nya bandstället inte är vridet och montera det genom att föra in bandfästet på tapparna i masken och dra i resåren till dess de hamnar i rätt läge.

## 8. Byte av filterhållare



**9.1** Lossa filterhållaren från fästet i masken genom att vrida den ett  $\frac{1}{4}$  varv.

**9.2** Sätt på den nya filterhållaren. Se till så att packningen är monterad korrekt på filterhållaren.

## 9. Byte av packning



**9.1** Lossa filterhållaren genom att vrida den ett  $\frac{1}{4}$  varv.



**9.2** Frigör packningen från infästningen på filterhållaren. Montera den nya packningen. Montera filterhållaren.

## 10. Rengöring

Sundströms rengöringsservett SR 5226 rekommenderas för daglig rengöring. Vid svårare nedsmutsning kan masken rengöras i en svag såplösning (max +40° C) och en mjuk borste.

Skölj med rent vatten och låt lufttorka i rumstemperatur.

Vid behov kan masken desinficeras genom att spreja med 70 % etanol- eller isopropanollösning.

OBS! Rengör aldrig med lösningsmedel



**10.1** Avlägsna filtren, ventillocken, membranen och bandstället. Bandstället kan också tvättas men tar givetvis längre tid att torka.



**10.2** Kontrollera och byt ut slitna delar. Se särskilt noga till att utandningsventilerna är oskadade och rena. Det är lika viktigt för maskens funktion som att byta filter i tid.

## Underhållsschema

	Före användning	Efter användning	Årligen
Visuell kontroll	•		
Täthets kontroll	•		
Rengöring		•	
Byte av membran			•
Byte av bandställ			•
Byte av packning			•
Byte filter	Se bruksanvisning filter		

Byte av komponenter.

Använd alltid Sundströms originaldelar. Modifiera inte utrustningen.

Användning av piratdelar eller modifiering kan reducera skyddsfunktionen och äventyrar produktens godkännanden.